

Portable USB Audio Bar

User Guide



Setup Instruction

English

1. Place the audio bar on the top of the LCD monitor of your Laptop or Netbook
2. Turn down the attached clip on the back of the USB Audio Bar to secure into position
3. Plug the USB cable into the USB port on your laptop or netbook
4. Make sure the power of your laptop is on to power on your audio bar

NOTE: Some times Windows ME may not automatically detect the USB Audio device. If this occurs open the Control Panel within Settings on the Start up Menu and open the Sounds and Audio Devices option. Select the Audio page and switch the Default Device to USB Device or C-Media USB Audio, and click Apply.

Limited Warranty Terms

Verbatim Limited warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase. This warranty excludes batteries. If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you. You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim.

Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used. VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

NOTE: Verbatim Limited may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Technical Support

Country	Email	Hotline Number
United Kingdom	support.uk@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
France	support.fr@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Deutschland	support.de@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Italia	support.it@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
España	support.es@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Portugal	support.pt@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Polska	support.pl@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Россия	support.ru@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Česko	support.cz@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Magyarország	support.hu@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Hrvatska	support.hr@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Srbija	support.rs@verbatim-europe.com	+353 61 226586

Instructions d'installation

Français

1. Placez la barre audio sur le dessus du moniteur LCD de votre ordinateur portable
2. Tournez vers le bas le clip fixé à l'arrière de la barre audio USB pour la maintenir en position
3. Branchez le câble USB dans le port USB de votre ordinateur portable
4. Assurez-vous que ce dernier est sous tension de sorte qu'il alimente la barre audio

Remarque: Parfois, Windows ME ne détecte pas automatiquement le système audio USB. Dans ce cas, cliquez sur le Panneau de configuration (via l'option Paramètres du menu Démarrer), puis ouvrez le module Sons et périphériques audio.

Sélectionnez l'onglet Audio et choisissez, dans la zone Unité par défaut, l'entrée correspondante au périphérique USB ou au dispositif audio USB C-Media, puis cliquez sur Appliquer.

Setup-Anweisungen

Deutsch

1. Positionieren Sie die Audio Bar auf dem LCD-Monitor Ihres Laptops oder Notebooks
 2. Klappen Sie den Befestigungsclip auf der Rückseite der USB Audio Bar so um, dass das Gerät sich in einer sicheren Position befindet
 3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Laptops oder Notebooks
 4. Für die Stromversorgung der Audio Bar muss der Laptop eingeschaltet sein
- Hinweis: Manchmal wird das USB-Audiogerät nicht automatisch von Windows ME erkannt. Falls dies der Fall ist, öffnen Sie im Startmenü unter Einstellungen die Systemsteuerung, und wählen Sie Sounds und Audiogeräte.
- Gehen Sie auf die Seite Audio, und wählen Sie als Standardgerät USB-Gerät oder C-Media USB Audio. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen.

Istruzioni per la configurazione

Italiano

1. Posizionare la barra audio nella parte superiore del monitor LCD del laptop o del notebook
2. Per fissare la barra audio USB, far ruotare verso il basso la clip posizionata sul retro del dispositivo
3. Collegare il cavo USB alla relativa porta del laptop o del notebook
4. Per attivare la barra audio è necessario accendere il laptop

Nota: È possibile che nel sistema operativo Windows ME la periferica audio USB non venga rilevata automaticamente. In questo caso, aprire l'opzione Suoni e multimedia nel Pannello di controllo in Impostazioni dal menu Start.

Selezionare la pagina Audio e modificare la periferica predefinita in Periferica USB o C-Media USB Audio, quindi fare clic su Applica.

Instrucciones de configuración

Español

1. Coloque la Audio Bar en la parte superior del monitor LCD de su portátil o notebook
2. Gire hacia abajo el clip situado en la parte posterior de la Audio Bar USB para fijarlo en su sitio
3. Conecte el cable USB al puerto USB de su portátil o notebook
4. Asegúrese de que el portátil esté encendido para encender la Audio Bar

Nota: En algunas ocasiones, Windows ME no logra detectar automáticamente el dispositivo de audio USB. Si sucede eso, vaya al menú de Inicio y, dentro de Configuración, abra el Panel de control. A continuación, abra la opción Dispositivos de sonido y audio.

Seleccione la página Audio y cambie el dispositivo predeterminado por el Dispositivo USB o Audio USB C-Media y haga clic en Aplicar.

Instruções de configuração

Português

1. Coloque a Audio Bar no topo do monitor LCD do seu computador portátil ou Notebook
2. Baixe o clipe existente na parte traseira da Audio Bar USB para fixar na devida posição
3. Ligue o cabo USB à porta USB do seu computador portátil ou notebook
4. Certifique-se de que a alimentação do computador portátil está ligada para ligar a Audio Bar

Nota: Algumas vezes o Windows ME pode não detectar automaticamente o dispositivo USB Audio. Se isto ocorrer abra o Painel de Controlo em Definições no Menu Iniciar e abra a opção Sons e Dispositivos de Audio.

Selecione a página Audio e substitua o Dispositivo Predefinido por Dispositivo USB ou Audio USB C-Media, e clique em Aplicar.

Konfiguracja - instrukcje

Wersja Polska

1. Umieść system głośników audio na wyświetlaczu LCD laptopa lub notebooka
2. Za pomocą zatrzasku dołączonego na tylnym panelu zestawu głośników USB Audio Bar przymocuj je do wyświetlacza
3. Podłącz przewód USB do portu USB laptopa lub notebooka
4. Upewnij się, że komputer jest podłączony do zasilania i że zestaw głośników jest również zasilany

Uwaga: Czasami Windows ME może nie wykryć automatycznie urządzenia USB Audio. Jeśli tak się zdarzy, w Ustawieniach w Menu Start otwórz Panel Sterowania, a następnie wybierz opcję Dźwięki i Urządzenia Audio.

Wybierz zakładkę Audio i zmierz ustawienie Urządzenia Domyślnego na Urządzenie USB lub C-Media USB Audio, a następnie wciśnij Zastosuj.

Инструкции по установке

Русский

1. Установите акустическую систему на верхней части ЖК-монитора ноутбука.
2. Чтобы закрепить ее, опустите защелку карабина на задней панели акустической системы.
3. Подключите USB-кабель к USB-порту ноутбука.
4. Включите ноутбук для подачи электричества.

Примечание: Иногда Windows ME не может автоматически идентифицировать USB аудиоустройство. В этом случае зайдите в Start up Menu → Settings - Control Panel - Sounds and Audio Devices.

Выберите вкладку Audio и установите USB Device или C-Media USB Audio как устройство по умолчанию. Затем нажмите Apply.

Pokyny k instalaci

Česky

1. Zařízení Audio Bar umístíte na horní stranu monitoru LCD notebooku nebo notebooku.
2. Zařízení USB Audio BAR zajistíte ve své pozici otočením spony nacházející se na zadní straně zařízení směrem dolů.
3. Kabel USB připojte k portu USB na notebooku či notebooku.
4. Zařízení Audio Bar je napájeno z notebooku, proto se ujistěte, že je notebook zapnutý.

Poznámka: Systém Windows ME nemusí v některých případech rozpoznat zvukové zařízení pro rozhraní USB. Pokud tato situace nastane, z oddílu Nastavení v nabídce Start vyberte možnost Ovládací panel a otevřete položku Zvuková zařízení.

Vyberte kartu Zvuk, jako Východí zařízení zvolte Zařízení USB nebo C-Media USB Audio a klepněte na tlačítko Použít.

Összeszerelési útmutató

Magyar

1. Helyezze az audioszabályzót laptopja vagy notebookja LCD-monitorjának tetejére
2. Rögzítse a megfelelő helyen úgy, hogy az USB-audioszabályzó hátlapján a mellékelt rögzítőkart lefelé fordítja
3. Csatlakoztassa az USB-kábelt a laptopja vagy notebookja USB-portjába
4. Az audioszabályzó bekapcsolása előtt ellenőrizze, be van-e kapcsolva a laptop

Megjegyzés: A Windows ME nem mindig érzékeli az USB-audioeszközt. Ebben az esetben nyissa meg a Vezérlőpultot (Start menü>Beállítások), majd a Hangok és audioeszközök lehetőséget.

Válassza az Audió oldalt, és az Alapbeállítások eszközt állítsa USB eszköz vagy C-media USB Audio értékre, majd kattintson az Alkalmaz gombra.

Upute za instalaciju

Hrvatski

1. Stavite audio bar na vrh LCD monitora vašeg prijenosnog ili stolnog računala
2. Okrenite dioje priloženu kvačicu na stražnjoj strani USB Audio Bara da sjedne na mjesto
3. Stavite USB kabel u USB ulaz na vašem stolnom ili prijenosnom računalu
4. Pazite da je napajanje vašeg prijenosnog računala uključeno na vašem audio baru

NAPOMENA: Ponekad Windows ME neće automatski otkriti USB audio uređaj. Ako se to dogodi, otvorite kontrolnu ploču na izborniku podizanja otvorite opciju zvuk i audio uređaji.

Odaberite Audio stranici i prebacite zadani uređaj na USB uređaj ili C-Media USB audio i kliknite na Primijeni.

Uputstva za postavljanje

Srpski

1. Postavite audio polugu na gornju stranu LCD monitora prenosivog računara;
2. Okrenite priloženu štipaljku na zadnjoj strani USB audio poluge nadole kako biste pričvrstili uređaj;
3. Priključite USB kabl u USB priključak na prenosivom računaru;
4. Uključite računar kako bi se audio poluga napajala.

NAPOMENA: Windows ME ponekad ne prepoznaje USB audio uređaje automatski. Ako se to desi, otvorite kontrolnu tablu (Control Panel) u poděšavanjima (Settings) početnog menija (Start), a zatim otvorite opciju Zvuci i audio uređaji (Sounds and Audio Devices).

Izaberite stranu Audio i za osnovni uređaj (Default Device) izaberite USB Device ili C-Media USB Audio, a zatim kliknite dugme Primeni (Apply).