



SUREFIRE

KINGPIN X2

**Multimedia Gaming Tastatur
mit RGB-Beleuchtung
QWERTZ Deutsch**

SCHNELLINSTALLATIONSANLEITUNG




Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Tastatur benutzen und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.
- Bewahren Sie das Handbuch auf. Wenn Sie die Tastatur an eine dritte Person weitergeben, geben Sie diese Anleitung unbedingt mit.
- Nehmen Sie die Tastatur nicht auseinander und entfernen Sie keine Teile.
- Tauchen Sie die Tastatur nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie die Tastatur nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie die Tastatur nicht an Orten, an denen starke elektromagnetische Wellen vorhanden sind. Starke elektromagnetische Wellen können die Tastatur beschädigen.
- Halten Sie die Tastatur von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Schmutz oder scheuernden chemischen Produkten (Reinigungsmittel usw.) fern.

Wie es funktioniert

105 Tasten




Anschließen:

Schließen Sie das Kabel an den USB-Port Ihres Geräts an.

Hintergrundbeleuchtung:

Um auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die Fn-Taste und die gewünschte Taste gleichzeitig:


- | | | | | | |
|--|---|---|------|--|---|
|  | + |  | oder |  | ⇒ Einstellen der Blinkstufe der Hintergrundbeleuchtung (4 Stufen), nicht einstellbar im einfarbigen Beleuchtungsmodus. |
|  | + |  | | | ⇒ Wählen Sie verschiedene Beleuchtungseffekte aus. Sie können zwischen 5 Modi wählen: Fließend (Standard); einfarbiges Rotes Farblicht, Blaues Farblicht; Grünes Farblicht. |
|  | + |  | | | ⇒ Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten. |



Funktionstasten:

Um auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die Fn-Taste und die gewünschte Taste gleichzeitig:

- Fn+F1 🎵 Öffnet Standard Media Anwendung.
- Fn+F2 🔊 Lautstärke –
- Fn+F3 🔊 Lautstärke +
- Fn+F4 🚫 Stumm
- Fn+F5 🛑 Wiedergabe stoppen
- Fn+F6 ⏮ Vorheriger Titel
- Fn+F7 ⏸ Abspielen/Pause
- Fn+F8 ⏭ Nächster Titel
- Fn+F9 🌐 Öffnet Standard Web Anwendung.
- Fn+F10 📧 Öffnet Standard Mail Anwendung.
- Fn+F11 🔒 Sperrt die Tastatur, die 3. LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt an, dass alle Tasten gesperrt sind; drücken Sie die Taste erneut, um die Sperre aufzuheben, dann erlischt die Anzeige.
- Fn+F12 📱 Öffnet Standard Taschenrechner Anwendung.



Spezifikationen:

Modell: membran; kabelgebunden
Hintergrundbeleuchtung: RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung (5 Modi)
Lebensdauer: 10 Millionen Tastenanschläge
Tastenbetätigungskraft: 50±15g
Tastenhub: 3,6mm
Multimedia-Funktionstasten: 12
Anti-Ghosting: 25 Tasten
Kabellänge: 1,8m
Nennleistung: 5V/260mA (max)
Produktabmessungen: 443mm×141mm×41mm (Höhe incl. Fußstand)
Produktgewicht: 940g
Material der Platte: Aluminiumlegierung
Material der unteren Abdeckung: schwarzer ABS-Kunststoff

Eingeschränkte Garantiebedingungen

Durch diese Garantie gewährleistet die Verbatim GmbH, dass die Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern und Fehlern in der Herstellung sind. Batterien sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

Wenn sich dieses Produkt innerhalb des Gewährleistungszeitraums als fehlerhaft erweist, wird es kostenfrei ersetzt. Sie müssen dort, wo Sie das Produkt gekauft haben, den Originalkassenbeleg vorlegen oder Verbatim kontaktieren.

Die einzige gemäß dieser Gewährleistung zu leistende Entschädigung ist der Ersatz des Produkts. Diese Gewährleistung gilt nicht im Fall von normalem Verschleiß oder Schäden durch missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit oder Unfall, oder Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder -hardware. VERBATIM HAFTET KEINESFALLS FÜR VERSEHENTLICHE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN INFOLGE EINES VERSTOSSES GEGEN DIE GARANTIEVERPFLICHTUNGEN NOCH AUS ANDEREN GRÜNDEN. Diese Gewährleistung gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise verfügen Sie über weitere Rechte, die von Land zu Land variieren.

Hinweis

Die Verbatim GmbH ist dazu berechtigt, den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rechte

Copyright © 2022 Verbatim GmbH. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Verbatim GmbH in irgendeiner Form und unter Einsatz irgendwelcher Mittel für irgendeinen Zweck vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle weiteren hierin referenzierten Marken und Produktnamen sind im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

CE-Konformitätserklärung

Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EG) und die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, deren Herstellung mit dem des für Tests/Prüfungen eingereichten Modells übereinstimmt.

EN 55032:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/683 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen.

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 223 Substanzen der Kandidatenliste vom 17. Januar 2022, sind in diesem Produktsortiment nicht über den zulässigen Gehalt hinaus vorhanden.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE), die am 13. Februar 2003 in Europa in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.



Das WEEE-Logo (links dargestellt) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederherstellung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und zu Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder im Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Technischer Support

- Ⓔ To download the user manual, access frequently asked questions or contact the SureFire support team, please go to – www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓕ Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance SureFire, veuillez vous rendre sur - www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓖ Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das SureFire-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf - www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓣ Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza SureFire, visita la pagina: www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓔ Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de SureFire, visite - www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓢ For at downloade brugervejledningen, få adgang til Ofte stillede spørgsmål, eller tage kontakt til SureFire supportteam, skal du gå til – www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓝ For å laste ned bruksanvisningen, se vanlige spørsmål eller ta kontakt med støtte teamet til SureFire, kan du besøke - www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓔ F r att ladda ner bruksanvisningen, f  tillg ng till vanliga fr gor eller kontakta SureFires supportteam, g  du till – www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓕ Voit ladata k ytt j n k sikirjan, katsoa usein esitettyj  kysymyksi  tai ottaa yhteytt  SureFire-tukitiimiin siirtym ll  osoitteeseen – www.surefire-gaming.com/support.
- Ⓖ Pentru a desc rca manualul de utilizare, pentru a accesa  ntreb rile frecvente sau pentru a contacta echipa de asisten    SureFire, v  rug m s  accesa i - www.surefire-gaming.com/support.

EUROPA/NAHER OSTEN/AFRIKA:

Verbatim GmbH, D sseldorfer Stra e 13, 65760 Eschborn, Deutschland

SureFire ist eine Marke der Verbatim GmbH.

