

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Store 'n' Go®
Secure Portable HDD / SSD
with Keypad Access

Poštovani korisniče!

Zahvaljujemo Vam na odabiru sigurnosnog prijenosnog HDD / SSD uređaja **Verbatim Store 'n' Go® s tipkovnicom za pristup** za vanjsku pohranu podataka.

Za optimalnu upotrebu i performanse preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije upotrebe uređaja.

Napomena: ovaj priručnik je općeniti priručnik za nekoliko proizvoda tvrtke Verbatim. Slike proizvoda prikazane u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog uređaja.

Sadržaj pakiranja

Provjerite sadržaj kutije. Na pozadini pakiranja su navedeni svi artikli priloženi u kutiji.

Trebate li pomoć? Imate li pitanja?

Ukoliko imate pitanje o upotrebi ovog uređaja, trebate podatke o drugim proizvodima tvrtke Verbatim ili trebate tehničku pomoć, slobodno se obratite servisnom centru tvrtke Verbatim u vašoj zemlji. Pojediniosti potražite na adresi www.verbatim.com/support/.

Upozorenje!

Sva su prava pridržana. Proizvodi navedeni u ovom priručniku koriste se samo u svrhu identifikacije i mogu biti trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi odgovarajućih tvrtki. Ovaj je uređaj namijenjen za domaću ili poslovnu upotrebu.

Upozorenje! Ova oprema je u skladu s EN55022 razreda A. Oprema može uzrokovati radio smetnje u stambenom području. Ako se to dogodi, korisnik mora poduzeti prikladne mjere i preuzeti svu odgovornost i troškove. Ne smije se koristiti s bilo kojim sustavom za održavanje života ili u njegovoj blizini.

Tvrtka Verbatim ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu, gubitak podataka ili bilo koja oštećenja (uključujući, između ostalog, štete povezane s poslovnom dobiti, prekidom poslovanja, gubitkom poslovnih podataka ili drugim novčanim gubitcima) proizašla iz uporabe ili nemogućnosti uporabe ovog proizvoda tvrtke Verbatim, čak i ako je tvrtka bila upozorena na mogućnost takvih šteta.

Zadržavamo pravo na nadogradnju naših proizvoda kako bi ostali u koraku s tehnološkim napretkom.

Sadržaj

Opće informacije str. 4

1. poglavlje

Upute za uporabu str. 6

2. poglavlje

Kratki priručnik za rad str. 7

3. poglavlje

Promjena lozinke str. 8

4. poglavlje

Brisanje pogona i postavljanje nove lozinke str. 9

5. poglavlje

Pokretanje i formatiranje HDD / SSD pogona Verbatim str. 10

Uvjeti ograničenog jamstva str. 12

Prava str. 12

Sukladnost s FCC propisima str. 13

WEEE obavijest str. 13

CE izjava str. 14

Sukladnost s RoHC propisima str. 14

Opće informacije

Značajke:

- Podržava djelovanje USB Super brzine (5 Gbps) / visoke brzine (480 Mbps) / pune brzine (12 Mbps)
- Podržava sustav Windows 7 / 8 / 10, Mac 9.x, Linux 2.4.x i novije
- Podržava AES 256-bitno hardversko šifriranje. Neprimjetno šifrira sve podatke na disku u realnom vremenu.
- Ugrađena neovisna tipkovnica za unos lozinke
- LED pokazivači stanja napajanja / šifriranja
- Jednostavno postavljanje i instalacija

HDD:

- Podržava tvrdi disk SATA I/II/III veličine 2,5 inča
- Odgovara svim tvrdim diskovima veličine 2,5 inča (debljina: 7~9,5 mm)

SSD:

- Podržava M.2 NGFF SATA I/II/III SSD
- Odgovara veličini 22 x 42 mm

Tehnički podaci:

- Sučelja: USB 3.1 GEN 1
- Podržava djelovanje po standardu USB SuperSpeed (5 Gbps)
- Materijal kućišta: Plastika + aluminij
- LED pokazivač: Napajanje, status aktivnost pogona HDD / SSD i šifriranja

Ekološki proizvod:

HDD:

- Zahtjevi napajanja: DC 5 V iz računala
- Radna temperatura: 5 °C do 50 °C
- Temperatura pohrane: -40 °C do 70 °C
- Radna vlažnost: 5 do 90%, bez kondenzacije

SSD:

- Zahtjevi napajanja: DC 5 V iz računala
- Radna temperatura: 5 °C do 50 °C
- Temperatura pohrane: -20 °C do 70 °C
- Radna vlažnost: 5 do 90%, bez kondenzacije

Zahtjevi sustava:**PC:**

- Minimalno Intel procesor Pentium II/50MHz, 64MB RAM
- Windows 7 / 8 / 10
- Aktivni USB priključak

MAC:

- Minimalno Apple G procesor, 64MB RAM
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Aktivni USB priključak


Sadržaj paketa:**HDD:**

- Store 'n' Go® sigurni prijenosni HDD s tipkovnicom za pristup
- Kabel USB-C™ na USB-A (sadrži prilagodnik USB-A na USB-C™)
- Kratki priručnik za instalaciju
- Korisnički priručnik (prethodno snimljen na pogon)

SSD:

- Store 'n' Go® sigurni prijenosni SSD s tipkovnicom za pristup
- Kabel USB-C™ na USB-A (sadrži prilagodnik USB-A na USB-C™)
- Kratki priručnik za instalaciju
- Korisnički priručnik (prethodno snimljen na pogon)

1. poglavlje: Upute za uporabu



Statusi LED pokazivača:

Plava LED: neprekidno svijetli kad je napajanje uključeno, a treperi u načinu pristupa podacima.

Zelena LED: zaszvijetli jednom prilikom pritiska gumba i svijetli neprekidno kad je uređaj otključan.

Narančasta LED: svijetli neprekidno u načinu unosa lozinke (stvaranje ili mijenjanje lozinke) te se gasi nakon dovršetka.

Crvena LED: treperi prilikom netočnog unosa lozinke ili radnje, a svijetli neprekidno u načinu zaključano / isključeno nakon otključavanja.


2. poglavlje: Kratki priručnik za rad

Napomena

Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku radi vlastite sigurnosti. Lozinka mora sadržavati 5 do 12 znamenki.


Upozorenje






Nakon 20 pokušaja unosa lozinke, uređaj će se zaključati i inicijalizirati disk, što će zahtijevati ponovno formatiranje. Pogledajte odjeljak "Inicijalizirajte i formatirajte HDD/SSD Verbatim" i slijedite navedene korake.



1. Na računalo povežite šifrirani HDD / SSD pogon.
2. Unesite zadanu lozinku, a zatim za potvrdu pritisnite gumb "Unlock" (Otključaj). (Zadana lozinka je "00000")
3. Nakog toga **crvena LED** treba ostati isključena dok **zeleni LED** svijetli. HDD / SSD pogon je uspješno otključan.
4. Otvorite "Moje računalo" da biste vidjeli je li vanjski HDD / SSD pogon spreman za upotrebu

3. poglavlje: Promjena lozinke








1. Pritisnite i držite gumb  a zatim pogon priključite USB kablom na računalo te pričekajte dok se **crvena LED** i **narančasta LED** ne uključe. Sada možete otpustiti gumb .
2. Unesite postojeću lozinku (zadana lozinka: "00000") i pritisnite gumb  za potvrdu. **Narančasta LED** će se isključiti.
3. Utipkajte novu lozinku i potvrdite pritiskom tipke .
4. Ponovno utipkajte lozinku iz 3. koraka i ponovno pritisnite gumb  dok se **crvena LED** ne isključi.
5. Vaš uređaj je sada ponovno otključan.

4. poglavlje: Brisanje pogona i postavljanje nove lozinke

Napomena

Prije postavljanja nove lozinke napravite sigurnosnu kopiju podataka. Radi sigurnosti vaših podataka, postavljanje nove lozinke inicijalizira pogon. Za formatiranje pogona slijedite korake koje su navedeni pod "Spremno za uporabu".



1. Istovremeno pritisnite i držite gumbе 1 i 2, a zatim pogon povežite na računalo putem USB kabela. Otpustite oba gumba čim se upali **crvena LED** pored gumba .
2. Nakon 5 sekundi pritisnite gumb  dok se ne upali **narančasta LED**.
3. Utipkajte novu lozinu i potvrdite pritiskom ne gumb , **narančasta LED** će se isključiti.
4. Lozinka je sada postavljena.
5. Ponovno utipkajte novu lozinu iz 3. koraka. Potom pritisnite gumb , **crvena LED** će se isključiti.
6. Vaš uređaj je sada otključan.
7. S postavljanjem nove lozinke pogon je inicijaliziran, za formatiranje slijedite upute na sljedećim stranicama.


5. poglavlje: Pokretanje i formatiranje HDD / SSD pogona Verbatim

Napomena

Imajte na umu da slijedeći postupak vrijedi samo nakon stvaranja nove lozinke prema postupku opisanom u 4. poglavlju!


Za sustav Windows 7 / 8 / 10

1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu "Moje računalo" na radnoj površini.
2. Odaberite mogućnost "Upravljač".
3. Odaberite mogućnost "Pohrana" -> "Upravljanje diskovima".
4. Značajka Upravljanje diskovima sustava automatski će prepoznati pogon koji nije inicijaliziran.
5. Izaberite GPT (TABLICA PARTICIJE GUID) za stil particije i potvrdite klikom na gumb "U redu".



Budući da se pogon mora otključati sa svakim pokretanjem sustava, odabir MBR nije preporučljiv!

6. Izaberite tvrdi disk koje je sada "nedodijeljen".



7. Desnom tipkom miša kliknite na "nedodijeljeno" područje i odaberite mogućnost "Nova particija". Otvorit će se "Čarobnjak za novu particiju".
8. Čarobnjak za instalaciju će vas voditi kroz postupak formatiranja.
9. Savjet: Prethodno zadane postavke ovog čarobnjaka za instalaciju nije potrebno mijenjati. Možda ćete samo trebati promijeniti opis pogona i odabrati datotečni sustav.
10. Nakon dovršetka postupka instalacije, pogon bi se trebao automatski prikazati s dodijeljenim slovom pogona i nazivom.

Za sustav Mac OSx

1. Nakon što je pogon povezan na Mac računalo i otključan, OSx će prepoznati pogon koji nije čitljiv.



2. Odaberite gumb "Initialise..." (Inicijaliziraj) za pokretanje programa Disk Utility (Alat za pogone).

Imajte na umu da će sigurnosni prijenosni HDD / SSD pogon Store 'n' Go s tipkovnicom za pristup izgubiti izvorni opis tipa, naziva i marke. Da biste izbjegli pogrešne odabire, preporučljivo je odspojiti ostale vanjske jedinice prije provedbe sljedećih koraka. Također, nemojte odabrati bilo koju unutarnju jedinicu.


4. Odaberite samo dostupni vanjski pogon.



5. Iz alatne trake Disk Utility (Alat za pogone) Izaberite alat Erase (Izbriši) kako bi otvorili dijaloški okvir za formatiranje.



6. U sljedećem dijaloškom okviru možete dodijeliti naziv pogona i format datoteka.



7. Kliknite gumb "erase" (zбриši) za pokretanje postupka formatiranja.

Uvjeti ograničenog jamstva

Tvrtka Verbatim GmbH jamči da je proizvod bez grešaka u materijalu ili izradi za razdoblje od 2 godine od datuma kupnje.

Ovo jamstvo isključuje baterije. Ako ovaj proizvod postane neispravan unutar jamstvenog razdoblja, bit će zamijenjen bez naknade. Vratiti ga možete s priloženim izvornim računom na mjesto kupnje ili stupite u kontakt s tvrtkom Verbatim.

Vaš jedini pravni lijek pod ovim jamstvom je zamjena proizvoda i ovo jamstvo se ne odnosi na uobičajeno habanje ili oštećenja nastala zbog nepravilne ili pogrešne upotrebe, zlorabe, nemara i nezgoda, ili na bilo kakvu nekompatibilno ili loše performanse nastale usljed uporabe specifičnih računalnih softvera ili hardvera.

TVRTKA VERBATIM NEĆE BITI ODGOVORNA ZA GUBITAK PODATAKA ILI BILO KOJA SLUČAJNA, POSLJEDIČNA ILI POSEBNA OŠTEĆENJA IZAZVANA KRŠENJEM UVJETA JAMSTVA ILI SLIČNO.

Ovo jamstvo vam daje točno određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od države do države.

Napomena

Tvrtka Verbatim GmbH može u bilo koje vrijeme izmijeniti sadržaj ovog korisničkog priručnika bez prethodne obavijesti.

Prava

Autorska prava © 2011. Verbatim GmbH. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili načinu, za bilo koju svrhu, bez izričite pisane dozvole tvrtke Verbatim GmbH. Sva prava pridržana.

Sve druge marke i nazivi proizvoda koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih vlasnika.

Sukladnost s FCC propisima

Ova oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima za digitalni uređaj razreda B, na temelju 15. dijela FCC pravila. Ta ograničenja su osmišljena kako bi omogućila razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji u stambenoj ugradnji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radio frekvencijsku energiju te ukoliko nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u pojedinoj ugradnji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu smetnju radijskom ili televizijskom prijemu, što je moguće ustanoviti isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu koja je na drugom krugu od onog na kojem je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio/TV tehničaru.

Obavijest WEEE

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), koja je stupila na snagu kao europski zakon 13. veljače 2003., uzrokovala je veliku promjenu u načinu postupanja s električnom opremom na kraju radnog vijeka.



Logotip WEEE (prikazan lijevo) na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije odložiti ili odbaciti s ostalim kućnim otpadom. Više informacija o odlaganju, oporavku i točkama sakupljanja elektroničke i električne opreme potražite kod lokalne službe za otpad ili u trgovini u kojoj ste kupili svoju opremu.

Izjava CE

Usklađeno sa postavljenim zahtjevima u Direktivi vijeća o Aproximaciji zakona država članica po pitanju Elektromagnetske usklađenosti (2014/30/EC) i niskonaponske zaštite 2006/95/EC.

Ova izjava odnosi se na sve proizvedene uzorke istovjetne s modelom koji je podnesen za ispitivanje / procjenu.

EN 55032:2012+ AC:2013 (razred B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

IEC 61000-4-4: 2013

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

Sukladnost s RoHS propisima

Ovaj je proizvod u skladu s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. godine o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) i njezinim izmjenama i dopunama. Tvari vrlo ozbiljne zabrinutosti (SVHC) uključujući 169 tvari s Popisa kandidata od 20. lipnja 2016. nisu prisutne u ovom asortimanu iznad dopuštenih razina.