MANUALE PER L'UTENTE

GREEN BUTTON SOFTWARE

Rev. 1804/Mac

Attenzione!

Tutti i diritti riservati. I prodotti citati in questo manuale sono utilizzati meramente a scopo identificativo e possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei rispettivi proprietari.

Attenzione! Verbatim non è responsabile per eventuali danni, perdite di dati o danni derivanti di qualsiasi tipo (inclusi, senza limitazione, danni per perdita di profitto economico, interruzione dell'attività, perdita di informazioni aziendali o altre perdite economiche) derivanti dall'impiego o dall'impossibilità di impiego del prodotto Verbatim in questione, anche qualora Verbatim sia stata informata della possibilità di tali danni.

© 2020 Verbatim

Capitolo: Il Software Verbatim GREEN BUTTON (Mac)

Introduzione

I dischi fissi Verbatim possono, in caso di inattività, essere portati in stato stand-by, per risparmiare energia e prolungarne la durata.

Anche il software Verbatim GREEN BUTTON consente di attivare la modalità stand-by e di fissare dopo quanto tempo il disco fisso viene portato in stand by.

Consiglio: se il disco fisso si trova in stand-by, è possibile che occorrano un paio di secondi, prima di riattivarlo. Solo passato questo momento è possibile accedere ai dati.

Installazione

1. Far partire lo"Start Mac" sul disco fisso Verbatim, selezionare"Software Installation" (installazione del software), e infine GREEN BUTTON.



2. Per proseguire, cliccare su"Seguitare".



3. Cliccare su"Chiudere" per terminare l'installazione del software.

Utilizzo del software

Ogni volta che viene fatto partire il software viene controllato se un disco fisso Verbatim è collegato.

Se non è così, viene visualizzata la maschera seguente:

Collegate adesso un disco fisso Verbatim al Mac. Adesso appare la maschera seguente:

- Il tempo dopo il quale si attiva la modalità Stand-by è fissato in maniera standard a 10 minuti. Fate scorrere verso destra la barra, per modificare tale durata. Portandola completamente a destra, la modalità Stand-by non si attiva più.
- Cliccando una volta su"Accettare" si attiva la nuova impostazione.
- Cliccando una volta su"Chiudere" si attiva la nuova impostazione e contemporaneamente si riduce al minim

Desktop Icon

Doppio click sull’icona del "GREEN BUTTON" sul desktop per avviare il software.

FAQ

In quali situazioni non è possibile portare un disco fisso esterno in modalità "sleep"?

Se esiste un software che, eseguito in background, ha accesso al disco fisso o lo controlla (per esempio, al fine di creare un backup), può succedere che il drive esterno non possa essere portato in modalità "sleep".