SUREFIRE

KINGPIN M1

60% Mechanical RGB Gaming Keyboard
QWERTY US-Engleză

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

Avertismente de siguranță

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza tastatura și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Păstrați manualul. Dacă transmiteți tastatura unei terțe părți, asigurați-vă că includeți acest manual.
- Nu dezasamblați tastatura și nu scoateți nicio piesă.
- Nu scufundați tastatura în apă sau în orice alt lichid.
- Nu utilizați tastatura în apropierea unor surse de căldură și nu o expuneți la temperaturi ridicate.
- Nu utilizați tastatura în locuri unde sunt prezente unde electromagnetice puternice. Undele electromagnetice puternice vor provoca deteriorarea tastaturii.
- Păstrați tastatura departe de lumina directă a soarelui, de umiditate, murdărie sau produse chimice abrazive (produse de curățare etc.).

Cum funcționează

US-Engleză 61 de taste

Cum se conectează:

Conectați cablul USB la portul USB al dispozitivului dumneavoastră.

Efectul de iluminare din spate:

Pentru a accesa aceste funcții, apăsați simultan tasta Fn și tasta necesară:

⇨ Reglați nivelul de intermitență a luminii de fundal (16 niveluri de viteză, nivelul implicit 10, nu este reglabil în modul de iluminare cu o singură culoare).



⇨ Selecciona diferentes efectos de retroiluminación: Selectați diferite efecte de iluminare din spate (6 moduri (5 moduri RGB + 1 mod personalizabil)): Fluiditate (implicit); Respirație colorată; Respirație cu un singur clic; Ondulație; Respirație cu o singură culoare (apăsați Fn + Space pentru a regla culoarea, 8 culori + lumină stinsă); personalizat.



⇨ Porniți/opriți lumina de fundal.



⇨ Reglați nivelul de luminozitate (16 niveluri, nivel implicit 5).



⇨ Blocați tasta Win, apăsați din nou pentru a anula blocarea.

Personalizarea efectului de iluminare din spate:

Puteți personaliza lumina de fundal pentru fiecare tastă.

- Apăsați **Fn** + **K** în mod repetat pentru a selecta modul de iluminare de fundal personalizat. Tastele **WASD** se vor aprinde pentru prima dată.
- Țineți apăsat **Fn** + **K** pentru a intra în modul de setare a luminii de fundal. Tastele **Caps** și **Win** vor începe să clipească.
- Apăsați tasta (tastele) în mod repetat pentru a alege culoarea pe care o preferați (8 culori + lumină stinsă).
- Țineți apăsat **Fn** + **K** când ați terminat. Tastele **Caps** și **Win** nu vor mai clipi.

Pentru a reseta efectul de iluminare de fundal personalizat la setarea implicită, țineți apăsat **Fn** + **K** până când toate luminile de fundal încep să se aprindă succesiv.

Tastele de funcție:

- Pentru a accesa **ESC, F1-F12, Delete** apăsați împreună tasta Fn și tasta dorită.
- Pentru a accesa aceste funcții, apăsați simultan tasta Fn și tasta dorită.

◀▲▼▶ WASD Direcția săgeții;
Reduceți volumul;
Măriți volumul;
Sunet mut

Software (numai pentru Windows ca descărcare):

1. Vă rugăm să descărcați software-ul de pe www.surefire-gaming.com/support.
2. Începeți instalarea prin executarea fișierului descărcat de la locul de descărcare.
3. Urmați procesul de instalare.
4. Conectați tastatura la portul USB al computerului dumneavoastră.
5. Porniți software-ul prin intermediul comenzii rapide de pe desktop și configurați tastatura cu configurația preferată.
6. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați mai jos și alături.

Configurarea cheilor:



Prin selectarea tastei dorite, puteți selecta acum o funcție pentru fiecare tastă.

Setarea luminii:



Puteți selecta diferite moduri de iluminare sau puteți dezactiva iluminarea tastaturii.

Modul de joc:



În Gaming Mode puteți dezactiva anumite taste sau combinații de taste care ar putea fi deranjante în timpul jocurilor.

Managementul macro:



Pentru a configura o macro cu diferite taste sau funcții, vă rugăm să creați o macro nouă. Puteți seta Macro-ul pe oricare dintre tastele de pe tastatură, așa cum este descris în configurarea tastelor.

Specificații:

Tip: 60% mecanic, cu fir
Tip de întrerupător: Întrerupătoare mecanice roșii
Durata de viață a tastelor: 50 de milioane de apăsări
Forța de operare a cheii: 50±10g
Cursă cheie: 4±0,4mm
Anti-Ghosting: toate cheile (100% anti-ghosting)
Lumina de fundal: RGB LED backlight, 6 moduri
Tastele multimedia: 3 taste de comandă rapidă multimedia
Lungime cablu: 1,8m
Rating: 5V/260mA (max)
Dimensiunile produsului: 293mm×104mm×42mm (înălțime, inclusiv picioarele).
Greutatea produsului: 610g
Materialul produsului: Plastic ABS

Termeni de garanție limitată

Verbatim GmbH garantează că acest produs nu prezintă defecte de material și manoperă pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției. Această garanție exclude bateriile.
În cazul în care acest produs se dovedește a fi defect în perioada de garanție, va fi înlocuit fără niciun cost pentru dumneavoastră. Îl puteți returna cu chitanța originală de casă de marcat la locul de cumpărare sau puteți contacta Verbatim. Înlocuirea produsului este singurul remediu pe care îl puteți folosi în cadrul acestei garanții, iar această garanție nu se aplică uzurii normale sau daunelor rezultate în urma unei utilizări anormale, a unei utilizări necorespunzătoare, a unui abuz, a unei neglijențe sau a unui accident, sau a oricărei incompatibilități sau performanțe slabe datorate software-ului sau hardware-ului specific de calculator utilizat. VERBATIM NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU PIERDEREA DE DATE SAU PENTRU ORICE DAUNE ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU SPECIALE, INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE AU FOST CAUZATE, PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIILOR SAU ÎN ALT MOD. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la stat la stat sau de la țară la țară.

Notă

Verbatim GmbH poate revizui în orice moment conținutul acestui ghid de utilizare fără o notificare ulterioară.

Drepturi

Copyright © 2022 Verbatim GmbH. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau prin niciun mijloc, în niciun scop, fără permisiunea scrisă expresă a Verbatim GmbH. Toate drepturile sunt rezervate. Toate celelalte mărci și nume de produse la care se face referire în acest document sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Declarație CE

A respectat cerințele stabilite în Directiva Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (2014/30/CE) și la protecția de joasă tensiune 2006/95/CE. Această declarație se aplică tuturor exemplarelor fabricate identic cu modelul prezentat pentru testare/evaluare.

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 62368-1:2014+A11:2017

Conformitate RoHS

Acest produs este în conformitate cu Directivele 2011/65/UE și 2015/683 ale Parlamentului European și ale Consiliului din 18 decembrie 2006 privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și cu modificările acestora. Substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC), inclusiv 223 substanțe cuprinse în Lista substanțelor candidate din 17 ianuarie 2022, nu sunt prezente în această gamă de produse peste nivelurile permise.

Aviz WEEE

Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), care a intrat în vigoare ca legislație europeană la 13 februarie 2003, a dus la o schimbare majoră în ceea ce privește tratamentul echipamentelor electrice la sfârșitul ciclului de viață.

Logo-ul DEEE (prezentat în stânga) de pe produs sau de pe cutia acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat sau aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru mai multe informații despre eliminarea, recuperarea și punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați serviciul municipal local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat echipamentul.

Asistență tehnică

(EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the SureFire support team, please go to – www.surefire-gaming.com/support.

(F) Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance SureFire, veuillez vous rendre sur - www.surefire-gaming.com/support.

(DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das SureFire-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf - www.surefire-gaming.com/support.

(IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza SureFire, visita la pagina: www.surefire-gaming.com/support.

(ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de SureFire, visite - www.surefire-gaming.com/support.

(DK) For at downloade brugervejledningen, få adgang til Ofte stillede spørgsmål, eller tage kontakt til SureFire supportteam, skal du gå til – www.surefire-gaming.com/support.

(NO) For å laste ned bruksanvisningen, se vanlige spørsmål eller ta kontakt med støtteteamet til SureFire, kan du besøke - www.surefire-gaming.com/support.

(SE) För att ladda ner bruksanvisningen, få tillgång till vanliga frågor eller kontakta SureFires supportteam, gå du till – www.surefire-gaming.com/support.

(FI) Voit ladata käyttäjän käsikirjan, katsoa usein esitettyjä kysymyksiä tai ottaa yhteyttä SureFire-tukitiimiin siirtymällä osoitteeseen – www.surefire-gaming.com/support.

(RO) Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență SureFire, vă rugăm să accesați - www.surefire-gaming.com/support.

EUROPA/ ORIENTUL MIJLOCIU/ AFRICA:
Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germania

SureFire este o marcă deținută de Verbatim GmbH.

SureFire QSG 48713 Kingpin M1 60% Mechanical Gaming Keyboard RO Rev. 22-04