KORISNIČKI PRIRUČNIK

Tvrdi disk zaštićen otiskom prsta Fingerprint Secure

1907

Poštovani korisniče!

Hvala vam što ste odabrali **Verbartim tvrdi disk zaštićen otiskom prsta** kao vaš uređaj za pohranu podataka.

Za optimalnu upotrebu i performanse preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije upotrebe uređaja.

Napomena: ovaj priručnik je općeniti priručnik za nekoliko proizvoda tvrtke Verbatim. Slike proizvoda prikazane u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog uređaja.

Sadržaj pakiranja

Provjerite sadržaj kutije. Na pozadini pakiranja su navedeni svi artikli priloženi u kutiji.

Trebate li pomoć? Imate li pitanja?

Ukoliko imate pitanje o upotrebi ovog uređaja, trebate podatke o drugim proizvodima tvrtke Verbatim ili trebate tehničku pomoć, slobodno se obratite servisnom centru tvrtke Verbatim u vašoj zemlji. Pojedinosti potražite na adresi www.verbatim.com/support/.

Upozorenje!

Sva su prava pridržana. Proizvodi navedeni u ovom priručniku koriste se samo u svrhu identifikacije i mogu biti trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi odgovarajućih tvrtki. Ovaj je uređaj namijenjen za domaću ili poslovnu upotrebu.

Upozorenje! Ova oprema je u skladu s EN55032 razreda A. Oprema može uzrokovati radio smetnje u stambenom području. Ako se to dogodi, korisnik mora poduzeti prikladne mjere i preuzeti svu odgovornost i troškove. Ne smije se koristiti s bilo kojim sustavom za održavanje života ili u njegovoj blizini.

Tvrtka Verbatim ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu, gubitak podataka ili bilo koja oštećenja (uključujući, između ostalog, štete povezane s poslovnom dobiti, prekidom poslovanja, gubitkom poslovnih podataka ili drugim novčanim gubitcima) proizašla iz uporabe ili nemogućnosti uporabe ovog proizvoda tvrtke Verbatim, čak i ako je tvrtka bila upozorena na mogućnost takvih šteta.

Zadržavamo pravo na nadogradnju naših proizvoda kako bi ostali u koraku s tehnološkim napretkom.

Sadržaj

Opće informacije ..... str. 4

1. poglavlje

Instalacija hardvera ..... str. 5

2. poglavlje

Dodavanje otiska prsta ..... str. 6

3. poglavlje

Korisnička imena možete dodati / ukloniti / urediti pomoću programa
za upravljanje korisnika s otiskom prsta Fingerprint Secure User Manager ..... str. 8

4. poglavlje

Zaključavanje uređaja otiskom vašeg prsta ..... str. 9

5. poglavlje

Pristupanje sigurnoj particiji bez upotrebe programa Fingerprint Secure ..... str. 9

6. poglavlje

Pristupanje sigurnoj particiji koristeći program Fingerprint Secure ..... str. 9

Uvjeti ograničenog jamstva ..... str. 10
Prava. ..... str. 10
Sukladnost s FCC propisima. ..... str. 10
WEEE obavijest ..... str. 11
CE izjava ..... str. 12
Sukladnost s RoHC propisima. ..... str. 12

Opće informacije

Značajke:

- Podržava djelovanje USB Super brzine (5 Gbps) / visoke brzine (480 Mbps) / pune brzine (12 Mbps)
- Podržava sustav Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.4 i novije
- Uključuje 256-bitno AES hardversko šifriranje
- Prepoznavanje otiska prsta kako bi se neovlaštenim korisnicima spriječio pristup vašim podacima

Tehnički podaci:

- Sučelja: USB 3.1 GEN 1

Zahtjevi sustava:

PC:
- Minimalno Intel procesor Pentium II/50MHz, 64MB RAM
- Windows 7 / 8 / 10
- Aktivni USB priključak

MAC:
- Minimalno Apple G procesor, 64MB RAM
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Aktivni USB priključak

Sadržaj paketa:

- Verbartim tvrdi disk zaštićen otiskom prsta
- Softver za sigurnosno kopiranje Nero
- Kabel USB-C™ na USB-A (sadrži prilagodnik USB-C™)
- Kratki priručnik za instalaciju
- Korisnički priručnik (prethodno snimljen na pogon)

1. poglavlje: Instalacija hardvera

1. Uređaj povežite s računalom.
2. Pokrenite program "VerbatimSecure.exe" na CD-pogonu.
3. Potvrdite licencni ugovor.



4. Unesite lozinku (zadano: "666666") i nastavite s "Next" (Sljedeće).

Napomena:

Ukoliko zaboravite svoju lozinku odaberite mogućnost "Forget Passcode" (Zaboravljena lozinka) čime će se pogon formatirati, a svi podaci će biti izgubljeni.

Preporučamo zamjenu zadane lozinke prilikom prve upotrebe proizvoda.

2. poglavlje: Dodavanje otiska prsta

1. Tvrdi disk zaštićen s otiskom prsta povežite na računalo. U prozoru "Moje računalo" prikazati će se uklonjivi pogon ("Fingerprint Secure") i virtualni pogon DVD RW ("DVD RW Drive"). Virtualni pogon DVD RW je neizbrisiva particija na disku zaštićenom s otiskom prsta na kojoj su pohranjeni program Fingerprint Secure i korisnički priručnici.

2. Ukoliko se virtualni pogon DVD-RW nakon priključivanja diska Fingerprint Secure automatski ne otvori, za otvaranje dvokliknite ikonu pogona virtualnog pogona CD ROM ("CD ROM Drive").

3. Dvokliknite ikonu aplikacije za upravljanje korisnika Fingerprint Secure User Manager. Nakon što se aplikacija otvori zatražiti će od vas da unesete zadanu lozinku "666666".

4. Kliknite "Change password" (Promjeni lozinku) da biste promijenili zadanu lozinku te slijedite upute.

5. Prstom povucite desni i lijevo dok se ne prikaže oznaka dovršenog postupka.

6. Unesite ime i kliknite "OK" (U redu).

7. Ukoliko je otisak prsta administratora pravilno registriran, u tabeli ovlaštenih korisnika će se prikazati korisničko ime.

3. poglavlje: Korisnička imena možete dodati /ukloniti / urediti pomoću programa za upravljanje korisnika s otiskom prsta Fingerprint Secure User Manager

1. Aplikaciju Fingerprint Secure User Manager (Upravitelj korisnika osiguranih otiskom prsta) otvorite po koracima 1-3 opisanima u prethodnom odjeljku.

2. Za dodavanje korisnika kliknite simbol "dodavanja" te slijedite isti postupak kao i pri registraciji otiska prsta administratora.

3. Za uklanjanje korisnika u tabeli ovlaštenih korisnika odaberite korisničko ime i kliknite simbol "brisanja".

4. Za uređivanje korisničkog imena ili promjenu ovlasti, dvokliknite korisnika te kliknite "edit" (uredi).

4. poglavlje: Zaključavanje uređaja otiskom vašeg prsta

1. Prst nježno pritisnite i dignite sa senzora da biste uređaj ponovo zaključali.

5. poglavlje: Pristupanje sigurnoj particiji bez upotrebe programa Fingerprint Secure

1. Uređaj Fingerprint Secure povežite na svoje računalo. Nježno položite prst na senzor. Ako se otisak prsta prepozna, otključati će zaključana particija i upaliti zelena LED-ica na uređaju.

6. poglavlje: Pristupanje sigurnoj particiji koristeći program Fingerprint Secure

1. Uređaj Fingerprint Secure povežite na svoje računalo, otvorite aplikaciju i unesite svoju lozinku. To će otključati zaključanu particiju.

Uvjeti ograničenog jamstva

Tvrtka Verbatim GmbH jamči da je proizvod bez grešaka u materijalu ili izradi za razdoblje od 2 godine od datuma kupnje.

Ovo jamstvo isključuje baterije. Ako ovaj proizvod postane neispravan unutar jamstvenog razdoblja, bit će zamijenjen bez naknade. Vratiti ga možete s priloženim izvornim računom na mjesto kupnje ili stupite u kontakt s tvrtkom Verbatim.

Vaš jedini pravni lijek pod ovim jamstvom je zamjena proizvoda i ovo jamstvo se ne odnosi na uobičajeno habanje ili oštećenja nastala zbog nepravilne ili pogrešne upotrebe, zloporabe, nemara i nezgoda, ili na bilo kakvu nekompatibilno ili loše performanse nastale usljed uporabe specifičnih računalnih softvera ili hardvera.

TVRTKA VERBATIM NEĆE BITI ODGOVORNA ZA GUBITAK PODATAKA ILI BILO KOJA SLUČAJNA, POSLJEDIČNA ILI POSEBNA OŠTEĆENJA IZAZVANA KRŠENJEM UVJETA JAMSTVA ILI SLIČNO.

Ovo jamstvo vam daje točno određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od države do države.

Napomena

Tvrtka Verbatim GmbH može u bilo koje vrijeme izmijeniti sadržaj ovog korisničkog priručnika bez prethodne obavijesti.

Prava

Autorska prava © 2019 Verbatim GmbH. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili načinu, za bilo koju svrhu, bez izričite pisane dozvole tvrtke Verbatim GmbH. Sva prava pridržana.

Sve druge marke i nazivi proizvoda koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih vlasnika.

Sukladnost s FCC propisima

Ova oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima za digitalni uređaj razreda B, na temelju 15. dijela FCC pravila. Ta ograničenja su osmišljena kako bi omogućila razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji u stambenoj ugradnji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radio frekvencijsku energiju te ukoliko nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u pojedinoj ugradnji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu smetnju radijskom ili televizijskom prijemu, što je moguće ustanoviti isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu koja je na drugom krugu od onog na kojem je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Obavijest WEEE

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), koja je stupila na snagu kao europski zakon 13. veljače 2003., uzrokovala je veliku promjenu u načinu postupanja s električnom opremom na kraju radnog vijeka.

Logotip WEEE (prikazan lijevo) na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije odložiti ili odbaciti s ostalim kućnim otpadom. Više informacija o odlaganju, oporavku i točkama sakupljanja elektroničke i električne opreme potražite kod lokalne službe za otpad ili u trgovini u kojoj ste kupili svoju opremu.

Izjava CE

Usklađeno sa postavljenim zahtjevima u Direktivi vijeća o Aproksimaciji zakona država članica po pitanju Elektromagnetske usklađenosti (2014/30/EC) i niskonaponske zaštite 2006/95/EC.

Ova izjava odnosi se na sve proizvedene uzorke istovjetne s modelom koji je podnesen za ispitivanje / procjenu.

EN 55032:2012+ AC:2013 (razred B)
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
AS/NZS CISPR 32:2013
EN 55024:2010
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010
IEC 61000-4-4: 2013
IEC 61000-4-5: 2014
IEC 61000-4-6: 2013
IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2004

Sukladnost s RoHS propisima

Ovaj je proizvod u skladu s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. godine o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) i njezinim izmjenama i dopunama. Tvari vrlo ozbiljne zabrinutosti (SVHC) uključujući 169 tvari s Popisa kandidata od 20. lipnja 2016. nisu prisutne u ovom asortimanu iznad dopuštenih razina.