INSTRUKCJA OBSŁUGI

GREEN BUTTON SOFTWARE

Rev. 1804/Mac

Uwaga !

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm.

Uwaga! Verbatim nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następcze (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Verbatim lub przy niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Verbatim. Verbatim nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Verbatim został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępem technicznym.

© 2020 Verbatim

Rozdział : Software Verbatim GREEN BUTTON (Mac) PL

Wprowadzenie

Dysk twardy Verbatim może być przestawiony w trakcie bezczynności w tryb standby, aby wydłużyć jego żywotność i zaoszczędzić energię.

Oprogramowanie Verbatim GREEN BUTTON pozwala na aktywację trybu standby oraz na ustalenie czasu po upływie którego, zewnętrzny dysk twardy Verbatim powinien przejść do tego rodzaju pracy.

Wskazówka: Jeżeli dysk twardy znajduje się w trybie standby, przejście do stanu aktywnego może potrwać kilka sekund. Dopiero wówczas jest możliwy pełen dostęp do dysku.

Instalacja

1. Wybrać "Start Mac" na twardym dysku Verbatim oraz "Software Installation" (Instalacja oprogramowania), następnie wybrać GREEN BUTTON.



2. W celu kontynuacji nacisnąć "Kontynuować".



3. Kliknięcie na "Zamknąć" aby zakończyć instalację oprogramowania.

Używanie oprogramowania

PL

Przy każdym uruchomieniu programu następuje sprawdzenie, czy aktualnie jest podłączony dysk twardy Verbatim.

Jeżeli nie jest podłączony żaden dysk, pojawia się następujący ekran:

Należy wówczas podłączyć dysk twardy Verbatim do Mac. Wtedy pojawia się następujący ekran:

- Okres, po którym aktywowany jest tryb standby, wynosi standardowo 10 minut. Należy zmienić położenie suwaka w prawo, żeby dokonać zmiany długości czasu. Jeżeli suwak zostanie przeciągnięty zupełnie w prawo, wówczas nie następuje aktywacja trybu standby.
- Przez jednokrotne kliknięcie na "Przejąć" następuje zapisanie nowego nastawienia.
- Przez jednokrotne kliknięcie na "Zamknąć" następuje zapisanie nowego nastawienia, okno programu minimalizuje się i pozostaje na Dock.

Pulpit Icon

PL

Prosimy o podwójne kliknięcie na "GREEN BUTTON"- Icon na swoim pulpicie, aby uruchomić oprogramowanie.

FAQ

W jakich sytuacjach napęd zewnętrznego dysku twardego nie może przechodzić w stan hibernacji?

Jeżeli jakieś oprogramowanie działa w tle i ma regularny dostęp do napędu zewnętrznego lub nadzoruje go (np. Backupsoftware), może się zdarzyć, że napęd zewnętrzny nie pozwala na przejście do stanu hibernacji.