

MANUAL DEL USUARIO

Unidad USB Fingerprint Secure

Estimado usuario:

Gracias por seleccionar el **Verbatim Unidad USB Fingerprint Secure** de Verbatim como dispositivo de almacenamiento externo.

Para un uso y un rendimiento óptimos, le recomendamos que lea este manual con atención antes de usar el producto.

Tenga en cuenta que este es un manual cuyo contenido general se utiliza para varios productos de Verbatim. Las imágenes de los productos que contiene este manual pueden ser distintas a las del producto adquirido.

Contenido de la caja

Inspeccione el contenido de la caja. Todos los artículos incluidos en la caja se enumeran en la parte de atrás de la caja.

¿Necesita ayuda? ¿Desea hacer alguna pregunta?

Si tiene preguntas sobre el modo de uso de este producto o necesita información sobre otros productos de Verbatim o asistencia técnica, póngase en contacto con el Centro de Servicio Técnico de Verbatim de su país. Visite www.verbatim.com/support si desea más información.

¡Advertencia!

Todos los derechos reservados. Los productos mencionados en este manual se utilizan únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Este dispositivo ha sido diseñado para uso en el hogar o en la oficina.

¡Advertencia! Este dispositivo cumple con los requisitos de la norma EN55032 clase A. Este dispositivo puede causar interferencias de radio en zonas residenciales. En ese caso, el usuario deberá tomar las medidas necesarias para corregir la interferencia y asumir todas las responsabilidades y los costes. No debe usarse cerca o con ningún sistema utilizado para el soporte vital.

Verbatim no será responsable por ningún daño, pérdida de información, o daños de cualquier otro tipo (incluidos, sin limitación, daños por pérdida de beneficios comerciales, interrupción de la actividad comercial, pérdida de información comercial u otras pérdidas monetarias) resultantes del uso o la imposibilidad de uso de este producto de Verbatim, aun cuando Verbatim haya sido advertida acerca de la posibilidad de que se produzcan tales daños.

Nos reservamos el derecho de actualizar nuestros productos para incluir avances tecnológicos.

Contenido

Información general página 4

Capítulo 1

Configuración de un administrador con el software Fingerprint Secure User Manager... página 5

Capítulo 2

Cómo agregar / eliminar / editar nombres de usuario o privilegios con el software
Fingerprint Secure User Manager página 7

Capítulo 3

Acceso a la partición segura sin usar el software Fingerprint Secure página 8

Capítulo 4

Acceso a la partición segura con el software Fingerprint Secure página 9

Derechos página 10

Cumplimiento con la FCC página 11

Declaración de la WEEE página 11

Declaración CE página 12

Cumplimiento con RoHS página 12

Información general

Características:

- Compatible con USB SuperSpeed (5 Gbps)/alta velocidad (480 Mbps)/velocidad completa (12 Mbps)
- Compatible con Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.4 y posteriores
- Incluye cifrado de hardware AES de 256 bits
- Reconocimiento de huella digital para evitar que usuarios no autorizados accedan a sus datos

Especificaciones:

- Interfaces: USB 3.0

Requisitos del sistema:

PC:

- Procesador Intel Pentium II/50 MHz, 64 MB de RAM (mínimo)
- Windows 7 / 8 / 10
- Puerto USB activo

MAC:


- Procesador Apple G, 64 MB de RAM (mínimo)
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Puerto USB activo

Contenido del paquete:

- Verbatim Unidad USB Fingerprint Secure
- Manual del usuario (precargado en la unidad)



Capítulo 1: Setting up an Administrator using Fingerprint Secure User Manager Software

1. Conecte Fingerprint Secure a su PC. Aparecerá un disco extraíble ("Fingerprint Secure") y una unidad de DVD virtual ("Unidad DVD RW") en "Mi PC". La unidad de DVD RW virtual es una partición imposible de eliminar en Fingerprint Secure donde se almacenan el software y los manuales de usuario de Fingerprint Secure.
2. Si la unidad de DVD-RW virtual no se abre automáticamente después de conectar Fingerprint Secure, haga doble clic en el icono de la unidad de CD ROM virtual ("Unidad de CD ROM") para abrirlo.
3. Haga doble clic en el icono de la aplicación Fingerprint Secure User Manager. Cuando se abra la aplicación, se le solicitará que configure una contraseña de administrador. Esta contraseña es un método de acceso de seguridad para el administrador.



The screenshot shows a window titled "Finger Print Secure" with the Verbatim logo in the top right corner. The main content area is titled "Administrator Password Setting" and contains two text input fields. The first field is labeled "Enter password" and the second is labeled "Please confirm password". A "Next" button is located at the bottom right of the dialog box.

4. Se le solicitará que registre una huella digital del administrador. Escriba el nombre de usuario y seleccione Solo lectura si el administrador no podrá realizar cambios en los datos almacenados en la partición segura. Presione suavemente el dedo sobre el sensor, retírelo y luego vuelva a presionar. Inclíne y haga rodar su dedo suavemente cada vez, y mantenga la presión hasta que finalice el proceso.




5. Si se ha registrado correctamente la huella digital del administrador, verá el nombre de usuario en la tabla de usuarios autorizados.



Capítulo 2: Cómo agregar / eliminar / editar nombres de usuario o privilegios con el software Fingerprint Secure User Manager

1. Abra la aplicación Fingerprint Secure User Manager siguiendo los pasos 1-3 descritos en la sección anterior. Nota: Solo los administradores registrados pueden agregar/eliminar/editar usuarios.



2. Para agregar un usuario, haga clic en el símbolo + y siga la misma secuencia utilizada para registrar la huella digital del administrador.
3. Para eliminar un usuario, seleccione el nombre de usuario en la tabla de usuarios autorizados y haga clic en el símbolo –.
4. Para editar un nombre de usuario o cambiar sus privilegios, seleccione el nombre de usuario en la tabla de usuarios autorizados y haga clic en el símbolo del lápiz.

Descripción general de los privilegios de usuario:

Administrador:

Solo puede usar el software “Fingerprint Secure User Manager” si es administrador

Solo lectura:


El usuario solo puede leer datos en la partición segura, y is no puede agregar, cambiar ni eliminar archivos.

Capítulo 3: Acceso a la partición segura sin usar el software Fingerprint Secure


1. Conecte Fingerprint Secure a su PC y espere hasta que la luz LED deje de parpadear.
2. Apoye suavemente el dedo sobre el sensor. Si la partición segura will no se abre automáticamente, vuelva a intentarlo apoyando otra parte de la huella digital en el sensor.
3. Haga doble clic en la carpeta de archivos de la partición segura en “Equipo” para acceder a los datos seguros.

Capítulo 4: Acceso a la partición segura con el software Fingerprint Secure


1. Conecte Fingerprint Secure a su PC y abra la aplicación Fingerprint Secure.



2. Apoye suavemente el dedo sobre el sensor. Si se reconoce la huella digital, el software mostrará una marca y se abrirá la partición segura.



3. Si no se reconoce la huella digital, el software mostrará una X. Vuelva a intentar apoyando otra parte de la huella digital en el sensor.



Derechos

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Ninguna parte de este documento puede reproducirse de ninguna forma o por ningún medio, para ningún propósito, sin el permiso expreso por escrito de Verbatim GmbH. Todos los derechos reservados.

Todas las restantes marcas y nombres de productos incluidos en el presente documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Nota

Verbatim GmbH podrá modificar en cualquier momento el contenido de esta guía del usuario sin previo aviso.

Cumplimiento de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este aparato ha sido probado y se ha demostrado que respeta los límites establecidos en la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones para dispositivos digitales de Clase B. Estos límites tienen como finalidad proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales que puedan producirse en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala o no se utiliza según se indica en las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. De todos modos, no se garantiza que no se produzcan interferencias en alguna instalación en particular. En el caso de que este aparato produzca interferencias en la recepción de la señal de radio o televisión, lo que puede comprobarse apagando y encendiendo dicho aparato, se recomienda al usuario que trate de eliminar las mencionadas interferencias adoptando una de las siguientes medidas:

- Modificar la orientación o la posición de la antena receptora.
- Alejar más el aparato del receptor.
- Conectar el aparato a la toma eléctrica de un circuito al que no esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o televisión.

Normativa de la WEEE

La Directiva sobre Residuos Electrónicos y Equipos Electrónicos (WEEE) que entró en vigor como Ley Europea el 13 de febrero de 2003, supuso un importante cambio en el tratamiento de los equipos eléctricos al final de su vida.



El logotipo de la WEEE (mostrado a la izquierda de este texto) en el producto o en su caja, indica que este producto no puede ser eliminado o desechado junto con sus otros desechos domésticos. Si desea más información sobre la eliminación de equipos y residuos electrónicos, su reciclaje y puntos de recogida, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos de su localidad o bien con la tienda donde compró el equipo.

Declaración de CE

Se cumplen los requisitos establecidos en la directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a compatibilidad electromagnética (2014/30/EC) y protección de bajo voltaje 2006/95/EC.

Esta declaración se aplica a todos los especímenes de fabricación idéntica al modelo enviado para someterse a pruebas y evaluaciones.

EN 55032:2012+ AC:2013 (clase B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

IEC 61000-4-4: 2013

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

Cumplimiento con RoHS

Este producto cumple con la directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 relativa a la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS, por sus siglas en inglés) y sus modificaciones. Las sustancias altamente preocupantes (SVHC, por sus siglas en inglés), incluidas 169 sustancias incluidas en la lista de candidatos del 20 de junio de 2016 no están presentes en este rango de productos por encima del nivel permitido.